PULAU KALIMANTAN



TABEL STASIONING JALUR UTAMA PALANGKARAYA - BANJARMASIN

No	Sta	KOORDINAT X	Y	Z
1	0+000	158619.215	9748945.142	13.000
2	1+000	159619.214	9748945.838	13.000
3	2+000	160619.214	9748946.534	11.500
4	3+000	161619.214	9748947.230	11.500
5	4+000	162619.214	9748947.926	11.500
6	5+000	163619.214	9748948.623	10.757
7	6+000	164619.213	9748949.317	9.300
8	7+000	165619.213	9748950.013	7.833
9	8+000	166619.213	9748950.709	6.367
10	9+000	167598.850	9748786.884	6,000
11	10+000	168539.791	9748448.427	6,000
12	11+000	169480.762	9748109.999	6,000
13	12+000	170421.733	9747771.452	6,000
14	13+000	171362.704	9747432.905	6,000
15	14+000	172303.675	9747094.478	6,000
16	15+000	173244.646	9746755.991	6,000
17	16+000	174185.617	9746417.504	6,000
18	17+000	175126.588	9746078.017	6,000
19	18+000	176067.559	9745740.530	6,000
20	19+000	177008.530	9745402.042	6,000
21	20+000	177942.364	9744983.876	6,000
22	21+000	178868.179	9744239.381	6,000
23	22+000	179794.295	9743362.957	6,000
24	23+000	179182.828	9742378.835	6,000
25	24+000	178586.538	9741378.835	6,000
26	25+000	179184.495	9740378.836	6,000
27	26+000	179498.126	9739448.480	6,000
28	27+000	180281.757	9738836.237	6,000
29	28+000	181118.543	9738289.000	6,000
30	29+000	181955.329	9737741.882	6,000
31	30+000	182686.512	9737070.262	6,000
32	31+000	183091.691	9736140.308	6,000
33	32+000	183526.045	9735264.318	6,000
34	33+000	184071.039	9734425.878	6,000
35	34+000	184563.751	9733556.338	6,000
36	35+000	185026.740	9732688.974	6,000
37	36+000	185489.730	9731783.611	6,000
38	37+000	185952.720	9730897.247	6,000
39	38+000	186415.710	9730010.884	6,000
40	39+000	186878.696	9729124.518	4,500
41	40+000	187177.579	9728178.173	4,500
42	41+000	187148.544	9727179.263	4,500
43	42+000	187098.282	9726180.327	4,500
44	43+000	187068.019	9725180.391	4,500
45	44+000	186997.757	9724183.055	4,500
46	45+000	186847.495	9723214.319	5,500
47	46+000	186897.232	9722185.583	6,500
48	47+000	186886.791	9721186.143	6,500
49	48+000	186936.252	9720186.845	6,500
50	49+000	186973.713	9719187.547	6,500
51	50+000	187013.174	9718187.249	6,500
52	51+000	187048.636	9717188.951	6,500
53	52+000	187086.097	9716189.653	8,000
54	53+000	187141.398	9715191.702	9,000
55	54+000	187514.722	9714273.263	9,000
56	55+000	188238.004	9713589.889	9,000
57	56+000	188885.443	9712838.542	9,000
58	57+000	189139.118	9711880.132	9,000
59	58+000	189021.683	9710888.772	9,000
60	59+000	188863.529	9709901.518	9,000
61	60+000	188703.446	9708914.253	8,500
62	61+000	188735.486	9707932.746	8,500
63	62+000	189181.629	9707034.337	8.500

TABEL STASIONING JALUR UTAMA PALANGKARAYA - BANJARMASIN

No	Sta	KOORDINAT X	Y	Z
126	125+000	210009.981	9660587.105	6,500
127	126+000	211543.655	9659907.604	6,500
128	127+000	212583.340	9659368.766	6,500
129	128+000	213342.727	9659182.177	6,500
130	129+000	214343.575	9659184.757	6,500
131	130+000	215343.425	9659147.297	10.260
132	131+000	216343.271	9659129.856	7,500
133	132+000	217343.118	9659112.412	7,500
134	133+000	218316.004	9658921.833	7,500
135	134+000	219311.406	9658329.387	7,500
136	135+000	219777.131	9657383.070	7,500
137	136+000	220443.720	9656536.751	7,500
138	137+000	221108.309	9656090.432	7,875
139	138+000	221773.898	9655344.114	8,000
140	139+000	222439.486	9654597.795	6,504
141	140+000	223105.075	9653851.476	6,500
142	141+000	223770.664	9653105.158	5,513
143	142+000	224436.253	9652358.839	5,500
144	143+000	225101.841	9651612.520	5,502
145	144+000	225767.430	9650866.201	6,329
146	145+000	226433.019	9650113.883	8,000
147	146+000	227094.345	9649494.822	8,000
148	147+000	228163.532	9649236.545	8,604
149	148+000	229145.511	9649037.553	18,604
150	149+000	230127.489	9648848.561	23,461
151	150+000	231109.468	9648659.568	13,604
152	151+000	232091.432	9648470.569	8,857
153	152+000	233011.714	9648100.116	6,286
154	153+000	233792.309	9647440.311	5,000
155	154+000	234498.352	9646763.492	5,000
156	155+000	235234.502	9646086.673	5,000
157	156+000	235970.651	9645409.854	5,000
158	157+000	236706.801	9644733.035	4,004
159	158+000	237443.950	9644056.216	4,000
160	159+000	238179.100	9643379.397	4,000
161	160+000	238915.249	9642702.578	4,000
162	161+000	239651.399	9642025.759	4,714
163	162+000	240387.548	9641348.940	10,900
164	163+000	241123.697	9640672.121	5,500
165	164+000	241859.847	9639995.302	5,500
166	165+000	242595.996	9639318.483	5,500
167	166+000	243332.146	9638641.664	5,500
168	167+000	244001.508	9637904.558	5,500
169	168+000	244485.307	9637039.352	6,000
170	169+000	244965.741	9636132.376	7,000
171	170+000	245446.175	9635279.400	7,000
172	171+000	245926.609	9634398.424	5,504
173	172+000	246287.145	9633465.525	5,500
174	173+000	246388.052	9632466.395	7,750
175	174+000	246388.052	9631466.395	12,800
176	175+000	246388.052	9630466.395	5,500
177	176+000	246388.052	9629466.395	5,500
178	177+000	246388.052	9628466.395	5,500
179	178+000	246388.052	9627466.395	5,997
180	179+000	246388.052	9626466.395	5,500
181	180+000	246388.052	9625466.395	5,500
182	181+000	246388.053	9624466.395	5,504
183	182+000	246387.514	9623466.397	7,000
184	183+000	246075.817	9622496.854	7,000
185	184+000	245686.495	9621575.710	6,996
186	185+000	245297.142	9620654.664	6,500
187	185+750	245005.127	9619983.848	6,500

TABEL STASIONING JALUR UTAMA PALANGKARAYA - BANJARMASIN

No	Sta	KOORDINAT X	Y	Z
64	63+000	189787.840	9706226.129	8.500
65	64+000	190678.688	9705646.111	8.500
66	65+000	191428.909	9705113.685	8.500
67	66+000	192279.130	9704593.259	8.500
68	67+000	193129.351	9704066.834	8.500
69	68+000	193959.118	9703485.470	8.500
70	69+000	194454.928	9702637.982	8.500
71	70+000	194804.456	9701701.061	9.540
72	71+000	194906.160	9700714.864	10.826
73	72+000	194698.633	9699787.516	12.000
74	73+000	194311.327	9698840.565	10.597
75	74+000	193824.031	9697933.814	9.138
76	75+000	193436.716	9697001.662	8.389
77	76+000	192906.870	9696162.281	6.944
78	77+000	192077.094	9695623.050	5.502
79	78+000	191191.578	9695148.970	5.500
80	79+000	190305.361	9694685.890	5.500
81	80+000	189440.653	9694186.860	5.500
82	81+000	188608.502	9693618.548	5.500
83	82+000	188371.111	9692576.215	4.504
84	83+000	187733.720	9691732.882	4.500
85	84+000	187196.329	9690889.549	4.500
86	85+000	186658.938	9690046.215	4.500
87	86+000	186124.176	9689201.251	6.500
88	87+000	185827.822	9688255.109	6.500
89	88+000	185777.333	9687256.606	6.357
90	89+000	185896.515	9686271.050	5.786
91	90+000	186430.343	9685435.628	5.214
92	91+000	187134.656	9684791.206	8.790
93	92+000	187965.600	9684154.181	18.766
94	93+000	188736.344	9683517.056	23.823
95	94+000	189507.089	9682879.891	13.766
96	95+000	190277.833	9682242.746	5.000
97	96+000	191048.577	9681605.602	5.000
98	97+000	191819.321	9680968.457	5.000
99	98+000	192590.065	9680331.313	5.000
100	99+000	193360.809	9679694.167	5.000
101	100+000	194131.740	9679023.681	5.000
102	101+000	194794.349	9678302.368	8.000
103	102+000	195486.957	9677581.054	7.991
104	103+000	196179.566	9676859.740	5.500
105	104+000	196872.174	9676138.426	5.500
106	105+000	197564.783	9675417.112	5.500
107	106+000	198257.391	9674695.799	5.500
108	107+000	198950.000	9673974.485	6.000
109	108+000	199642.608	9673253.172	6.005
110	109+000	200355.217	9672531.858	8.000
111	110+000	201027.825	9671810.544	6.500
112	111+000	201720.434	9671089.230	4.504
113	112+000	202413.042	9670367.917	4.500
114	113+000	203105.651	9669646.603	7.000
115	114+000	203783.003	9668911.795	7.000
116	115+000	204303.033	9668058.009	8.452
117	116+000	204812.214	9667197.355	13.360
118	117+000	205321.404	9666336.701	6.500
119	118+000	205830.595	9665476.047	6.500
120	119+000	206408.502	9664665.163	6.500
121	120+000	207141.613	9663984.615	13.706
122	121+000	207875.286	9663305.113	23.670
123	122+000	208608.960	9662625.611	13.706
124	123+000	209342.634	9661946.109	9.706
125	124+000	210076.308	9661266.607	6.500

TABEL LENGKUNG HORISONTAL JALUR UTAMA PALANGKARAYA - BANJARMASIN

No.IP	STA.	KOORDINAT X	Y	Jari - Jari Lengkung (Meter)
AWAL	0+000	158619.215	9748945.142	
IP.1	8+523.255	167142.468	9748951.073	2200
IP.2	20+168.774	178108.313	9745006.427	2200
IP.3	23+194.148	179182.343	9743215.216	1500
IP.4	29+825.645	179184.805	9739553.181	2200
IP.5	29+902.764	182711.188	9737247.909	2200
IP.6	31+532.545	183264.250	9735607.074	2200
IP.7	33+359.776	184267.114	9734124.228	6600
IP.8	39+724.474	187214.124	9728482.372	2200
IP.9	48+409.427	186876.654	9721778.673	6600
IP.10	53+789.119	187152.370	9714421.775	2200
IP.11	56+986.758	188923.175	9712758.965	2200
IP.12	60+848.357	188552.456	9707978.094	2200
IP.13	63+078.863	189775.651	9706143.334	2200
IP.14	68+208.792	194157.091	9703430.495	2200
IP.15	70+811.295	195092.340	9700942.511	2200
IP.16	73+944.504	193070.804	9698130.875	2200
IP.17	80+166.748	189271.154	9694165.592	2200
IP.18	84+504.220	185850.584	9688777.657	2200
IP.19	89+245.202	185717.444	9685013.645	2200
IP.20	89+411.036	185831.762	9679304.869	6600
IP.21	113+968.605	203776.514	9668947.935	2200
IP.22	118+713.526	206193.406	9664862.809	2200
IP.23	127+041.009	212307.416	9659320.296	2200
IP.24	133+088.188	218430.141	9659098.438	2200
IP.25	145+906.383	227036.230	9648463.507	2200
IP.26	151+708.610	232787.286	9648336.654	2200
IP.27	166+738.056	243875.465	9638142.134	2200
IP.28	171+751.752	246288.052	9633739.155	2200
IP.29	182+467.548	246288.052	9622998.847	2200
AKHIR	185+750.000	245005.127	9619983.848	2200

TABEL LETAK PERPOTONGAN DENGAN JALAN (STASIUN PALANGKARAYA - STASIUN BANJARMASIN)

NO	STA	KOORDINAT X	Y	PANJANG PERPOTONGAN DENGAN JALAN (M)
1	0+360	158979.373	9748945.393	4.00
2	0+600	159058.741	9748945.430	4.10
3	0+840	159459.402	9748945.727	9.60
4	0+901	159520.150	9748945.769	7.70
5	0+951	159570.172	9748945.804	7.70
6	0+999	159617.809	9748945.837	7.75
7	1+047	159665.755	9748945.870	8.21
8	2+462	161061.371	9748946.855	7.30
9	4+267	162886.397	9748948.111	9.65
10	5+218	163837.054	9748948.773	4.50
11	9+205	167781.505	9748172.601	3.70
12	9+459	168030.321	9748631.694	3.25
13	9+534	168091.807	9748609.576	5.83
14	9+709	168266.179	9748548.850	4.30
15	9+835	168373.210	9748508.349	7.00
16	12+003	170424.849	9747770.331	4.50
17	13+405	177387.697	9743264.301	7.50
18	26+810	180122.282	9738940.340	7.00
19	40+267	187184.449	9737933.161	6.89
20	44+456	188974.868	9733728.209	3.00
21	53+726	187113.057	9713465.944	8.00
22	53+933	187476.945	9713438.804	3.00
23	54+723	188020.132	9713757.343	4.00
24	54+773	188044.577	9713738.439	3.00
25	54+905	188162.938	9713647.692	3.00
26	55+456	188507.806	9713425.657	4.50
27	59+542	188776.220	9709366.134	4.00
28	65+339	191715.680	9704941.509	3.00
29	74+691	193633.907	9697471.060	3.00
30	77+678	191475.646	9695297.390	3.50
31	90+203	186840.512	9686300.142	3.85
32	91+681	187720.595	9684356.717	6.00
33	91+916	187900.311	9684208.153	3.00
34	100+236	194265.045	9678853.608	4.00
35	100+993	194789.357	9678307.566	3.50
36	101+889	196088.155	9676954.939	4.00
37	107+914	199582.428	9673315.846	4.00
38	109+660	200653.470	9672200.414	4.00
39	110+133	200159.259	9671715.352	4.00
40	112+860	203008.074	9669748.234	3.50
41	122+026	208628.002	9662807.975	8.00
42	126+398	211842.634	9659645.207	5.76
43	127+249	212598.212	9659267.108	3.00

TABEL LETAK PERPOTONGAN DENGAN JALAN (STASIUN PALANGKARAYA - STASIUN BANJARMASIN)

NO	STA	KOORDINAT X	Y	PANJANG PERPOTONGAN DENGAN JALAN (M)
44	130+336	215676.221	9659141.474	7.08
45	130+683	216024.442	9659135.400	4.00
46	131+896	217237.601	9659114.239	7.00
47	132+377	217718.045	9659089.699	3.00
48	134+221	219258.478	9658164.631	5.00
49	134+544	219540.296	9658077.889	5.00
50	135+012	219784.596	9657574.700	5.00
51	135+865	220053.562	9656937.844	4.00
52	136+723	220056.762	9656080.301	4.10
53	138+183	221901.795	9655320.704	3.10
54	138+857	222343.787	9654700.155	3.10
55	139+549	222804.562	9654188.439	3.10
56	140+086	223163.153	9653787.476	3.10
57	140+757	223608.745	9653286.715	3.10
58	141+221	223917.623	9652940.374	4.10
59	142+112	224510.639	9652275.429	3.10
60	142+542	224796.428	9651954.977	3.10
61	142+985	225091.387	9651624.377	3.10
62	144+437	226058.239	9650540.120	3.10
63	145+287	226627.378	9649909.848	3.10
64	145+649	226903.149	9649676.130	3.10
65	153+468	234106.614	9647133.658	5.00
66	154+858	235188.650	9646128.875	3.00
67	155+318	235468.054	9645871.944	3.00
68	154+368	235505.071	9645837.911	3.00
69	157+053	236745.708	9644897.354	5.35
70	161+365	239920.018	9641778.789	3.00
71	162+044	240419.833	9641318.441	3.00
72	168+294	244626.352	9636771.945	5.00
73	169+459	245186.131	9635750.183	3.00
74	169+766	245333.721	9635480.813	4.00
75	173+701	246268.052	9631765.922	3.29
76	173+790	246268.052	9631677.265	3.00
77	173+889	246268.052	9631578.089	6.00
78	174+008	246268.052	9631459.330	3.74
79	175+016	246268.052	9630451.285	3.00
80	175+625	246268.052	9629841.458	4.00
81	177+687	246268.052	9627789.762	5.00
82	182+219	246274.876	9623248.041	6.85
83	183+035	246062.577	9622465.452	6.84
84	183+743	245786.108	9621812.564	8.00
85	183+776	245773.923	9621782.580	8.00

TABEL LETAK PERPOTONGAN DENGAN SUNGAI (STASIUN PALANGKARAYA - STASIUN BANJARMASIN)

NO	STA	KOORDINAT X	Y	PERPOTONGAN DENGAN SUNGAI/SALURAN (M)
1	5+975	163994.697	9748948.883	10.4
2	11+974	170396.840	9747780.407	15.1
3	17+965	176926.286	9745752.135	11.4
4	18+706	179729.885	9745502.277	10.0
5	25+677	179329.774	9738722.970	19.2
6	30+713	183796.613	9736433.206	10.0
7	40+215	187184.923	9727961.883	10.0
8	44+182	188988.150	9723992.134	19.8
9	46+330	186884.053	9721857.680	19.2
10	47+372	186912.720	9720814.583	13.3
11	47+523	186918.399	9720665.207	18.5
12	47+552	186919.671	9720634.408	10.4
13	60+653	188670.752	9708303.571	13.4
14	60+902	188712.743	9708018.147	10.0
15	61+308	188932.861	9706777.789	23.0
16	64+690	191165.152	9705282.994	16.5
17	66+568	192761.835	9704294.386	10.0
18	67+342	193418.782	9703886.998	10.0
19	70+870	194818.456	9700864.250	13.2
20	71+394	194822.685	9700330.536	11.2
21	71+469	194798.987	9700259.125	10.8
22	72+455	194422.576	9699348.427	22.8
23	74+350	193688.398	9697600.773	10.0
24	76+128	192813.912	9696074.247	11.9
25	82+916	187777.947	9691802.287	10.0
26	84+884	186721.265	9690144.026	10.8
27	86+123	186064.732	9689002.940	10.7
28	88+793	185836.614	9686468.730	26.5
29	90+297	186066.564	9685138.361	42.7
30	91+989	187956.730	9684161.513	16.3
31	92+787	188577.790	9683648.156	725.0
32	107+906	199578.806	9673321.706	10.0
33	112+846	203968.885	9669757.783	16.7
34	115+005	204559.567	9667634.389	13.1

TABEL LETAK PERPOTONGAN DENGAN SUNGAI (STASIUN PALANGKARAYA - STASIUN BANJARMASIN)

NO	STA	KOORDINAT X	Y	PERPOTONGAN DENGAN SUNGAI/SALURAN (M)
35	115+919	204770.270	9667268.251	13.7
36	116+581	205107.632	9666698.038	10.0
37	118+201	206983.401	9665303.971	34.5
38	119+114	206451.353	9665186.430	10.9
39	121+318	208111.307	9663086.612	855.0
40	123+830	209957.010	9661564.935	26.8
41	124+963	210047.305	9661293.468	19.8
42	130+057	215388.817	9659146.313	59.1
43	168+788	229903.340	9648891.700	430.0
44	150+951	231688.464	9648547.942	10.2
45	153+450	234092.802	9647196.357	11.3
46	153+910	234431.405	9646825.044	18.6
47	154+949	235195.904	9646132.160	18.0
48	155+343	235486.542	9645854.947	10.4
49	158+935	238131.722	9643422.956	10.0
50	161+378	239929.359	9641770.201	10.0
51	161+875	240294.129	9641434.442	10.0
52	162+095	240457.087	9641285.006	80.0
53	162+356	240648.890	9641108.661	10.0
54	164+869	242688.865	9639407.786	13.7
55	165+576	243019.806	9638928.830	11.1
56	166+904	243949.407	9637986.500	10.0
57	169+859	245378.471	9635399.142	10.0
58	170+534	245697.655	9634816.600	12.7
59	171+121	246116.174	9634033.874	13.0
60	172+044	246272.366	9633423.054	11.2
61	179+963	246288.052	9631804.187	10.0
62	180+797	246288.052	9631480.089	29.2
63	181+958	246288.052	9627607.938	10.0
64	177+905	246288.052	9627561.632	26.7
65	179+595	246288.052	9625871.295	10.0
66	182+202	246278.863	9623267.967	13.7
67	182+256	246273.882	9623211.272	11.1

TABEL LETAK STASIUN JALUR UTAMA PALANGKARAYA - BANJARMASIN

No	Nama Stasiun	STA.	KOORDINAT X	Y	Z	Kabupaten/Kota	Jenis Stasiun
1	PALANGKARAYA	0+625	159244.215	9748945.577	13.000	Kota Palangkaraya	Penumpang & Barang
2	TANJUNG TARUNA	14+000	172296.295	9747097.133	6.000	Kota Palangkaraya	Operasi
3	TUMBANG MALAI	28+500	181537.051	9738015.471	6.000	Kab. Pulang Pisau	Operasi
4	PILANG	37+500	186184.215	9730454.065	6.000	Kab. Pulang Pisau	Operasi
5	JABIREN	48+500	186954.983	9719687.196	6.500	Kab. Pulang Pisau	Penumpang
6	HENDA	58+500	188942.106	9710395.145	9.000	Kab. Pulang Pisau	Operasi
7	PULANG PISAU	73+000	194211.527	9698845.565	10.597	Kab. Pulang Pisau	Penumpang & Barang
8	BUNTOI	84+860	188734.558	9690164.887	4.500	Kab. Pulang Pisau	Penumpang & Barang
9	BASARANG	99+750	193168.133	9679855.454	5.000	Kab. Kualakapuas	Operasi
10	KAPUAS	113+000	203135.827	9670656.829	4.500	Kab. Kualakapuas	Penumpang & Barang
11	ANJIR MANGKULAU	124+000	210076.308	9661266.607	6.500	Kab. Kualakapuas	Operasi
12	ANJIR SERAPAT	131+690	216851.659	9655121.330	7.500	Kab. Barito Kuala	Penumpang
13	ANJIR PASAR	142+410	224708.786	9653253.349	5.500	Kab. Barito Kuala	Penumpang & Barang
14	HANDIL BAKTI	157+625	237166.699	9644103.387	4.000	Kab. Banjar	Penumpang
15	TABUK	169+000	244965.741	9636152.376	7.000	Kab. Banjar	Penumpang
16	BANJARMASIN	185+000	245297.351	9620655.139	6.500	Kab. Banjar Baru	Penumpang & Barang

TABEL LETAK STASIUN JALUR ANJIR PASAR - MARABAHAN

No	Nama Stasiun	STA.	KOORDINAT X	Y	Z	Kabupaten/Kota	Jenis Stasiun
1	WANARAYA	16+130	233746.401	9663963.625	7.500	Kab. Barito Kuala	Penumpang
2	MARABAHAN	32+125	248057.294	9659347.710	7.500	Kab. Barito Kuala	Penumpang & Barang

TABEL LETAK DIPO

No	Nama Stasiun	STA.	KOORDINAT X	Y	Z	Kabupaten/Kota	Jenis Dipo
1	PALANGKARAYA	0+625	159244.215	9748945.577	13.000	Kota Palangkaraya	Lok, Kereta & Gerbong
2	BANJARMASIN	185+000	245297.351	9620655.139	6.500	Kab. Banjar Baru	Lok, Kereta & Gerbong

Kebutuhan Lahan = 935,47 Ha

TABEL LENGKUNG HORISONTAL ANJIR PASAR - MARABAHAN

No.IP	STA	KOORDINAT X	Y	Jari - Jari Lengkung (Meter)
AWAL	0+000	224304.414	9652515.681	
IP.1	2+317.736	222761.743	9654245.466	2200
IP.2	7+064.695	227135.380	9657135.360	6600
IP.3	9+681.174	229038.407	9659611.678	6600
IP.4	17+555.840	234822.074	9666957.949	2200
IP.5	20+268.